

Logitech


充電用USBポート搭載FMトランスミッター

LAT-FMiUO1シリーズ

取扱説明書

このたびは充電用USBポート搭載FMトランスミッター「LAT-FMiUO1」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく安全に使用するために、本書を必ずお読みくださいますようお願い申し上げます。

基本的な使い方



使用方法


- ① 本製品をシガーソケットに接続します。
- ② iPodをDockコネクタに接続します。
- ③ 本製品の設定周波数と、カーステレオのラジオの周波数を合わせます。
- ④ iPodを再生すると、カーステレオからiPodの音楽が再生されます。必要に応じて音量を調整してください。

iPod Dock接続: カーステレオ側の音量調整
Φ3.5mmステレオミニジャック: 接続機器とカーステレオ双方の音量調整が必要です。
※音声が出されないときは、音量を確認してください。

※iPodとミニジャックポートへ同時に接続の場合、ミニジャックポートへ接続の機器の入力が優先されます。

・周波数の切替

混信でノイズが発生する場合に、音楽を送信するFM周波数を変更することで、改善されることがあります。周波数の変更は、製品側面のスイッチで行うことができます。周波数は、88.3MHz、88.5MHz、88.7MHz、88.9MHzの4つの中から選択することができます。




・充電機能

充電用のUSBポートに、充電用のUSBケーブルを用いて機器を接続することで、充電を行うことができます。出力電流は、iPodの充電とUSBポートからの合わせて1200mAとなっています。合計で1200mAを超える充電を行った場合、機器が充電されないことがあります。その場合は、接続する機器を片方取り外すなどして、出力電流1200mA以下となるようにして充電を行ってください。(接続する機器の消費電流はその機器の仕様を参照ください)

・ヒューズを交換する

本製品には過電流保護のためヒューズが内蔵されています。製品底面の部品を反時計回すことで、ヒューズを取り出すことができます。ヒューズは250V 2Aをご使用ください。



本製品のお問い合わせ先

製品に関するお問い合わせは、弊社テクニカルサポートにお願いいたします。

ロジテック株式会社 テクニカルサポート

〒396-0192 長野県伊那市美すず六道原8268

TEL. 0570-022-022 FAX. 0570-033-034

受付時間: 9:00~19:00 営業日: 月曜日~金曜日(祝日、夏期、年末年始特定休業日を除く)

修理受付窓口(修理品送付先)

〒396-0192 長野県伊那市美すず六道原8268 ロジテック株式会社

3番受付窓口 エレコムグループ修理センター

TEL. 0265-74-1423 FAX. 0265-74-1403

受付時間: 9:00~12:00、13:00~17:00 営業日: 月曜日~金曜日(祝日、夏期、年末年始特定休業日を除く)

※弊社Webサイトでは、修理に関するご説明やお問い合わせを掲載しています。修理依頼書のダウンロードも可能です。

※お送りいただいた控えがお手元に残る方法でお送りいたしますよう、お願いいたします。

取り扱い上の注意

■正しく安全にお使いいただくために以下の注意事項を必ずお守りください。

△危険

●走行中に設定操作を行わないでください。

運転中の操作は大変危険ですので絶対に行わないでください。本製品および接続機器の操作は、必ず車が停止した状態で周囲の安全を確認してから行ってください。

△警告

●万一、異常が発生したときは

本製品から異音や煙が出たときは、ただちにシガーソケットから抜いてください。その後は本製品をご使用にならず、販売店にご相談ください。

●修理、改造、分解しないでください。

火災や感電、やけど、故障の原因となります。修理は弊社修理サポートセンターへご相談ください。

●接続に使用するコードを傷つけないでください。

火災や断線の原因となります。

△注意

●水気の多い場所での使用、保管は行わないでください。

本製品内部に液体が入ると、故障、火災、感電の原因となります。

●シガーソケットの形状をご確認ください。

外国産車や国産車の一部には、本製品とシガーソケットの形状が適合しない場合がありますのでご注意ください。

■その他: こんなことにも注意してください。

●本製品は、無線局の免許を必要としない微弱電波を使用した製品です。車載アンテナの種類、車内環境、走行環境、混信等により、本製品から出力されたFM電波をカーラジオ側が正常に受信できない場合があります。その場合、ノイズ、音のひずみ、音の途切れ、受信不能状態等が発生する場合があります。

●シガーライター付近に段差などがあり、本製品を十分に差し込めない場合、市販の分配/延長ソケットをお買い求めください。●本製品はマイクアース車専用です。プラスアース車では使用できません。

●本製品は精密機器です。落としたり、強い衝撃を加えないでください。

●温度・湿度の特に高い場所(自動車のダッシュボードや暖房器具の近くや直射日光の当たる場所)や静電気の発生しやすい場所、ホコリの多い場所での使用、保管は避けてください。

●車種によっては、キーを抜いてもシガーソケットから電源が供給され、バッテリー上がりとなる場合があります。ご使用のお車ごとのタイプの場合、お車から離れる際は、必ず本製品をシガーソケットから取り外してください。

●本製品が汚れたときは、水または中性洗剤を少量含ませた柔らかい布で拭いてください。ペンジンやシンナーを使用すると、変形・変色の原因となります。

保証規定

■保証内容

製品添付のマニュアル、文書、説明ファイルに記載事項に従った正常なご使用状態で故障した場合には、本保証書に記載された内容に基づき、無償修理をいたします。保証対象は製品の本体部分のみとさせていただきます。ソフトウェアなどの添付品は保証の対象となりません。なお、本保証書は日本国内においてのみ有効です。

■保証適用外事項

保証期間内でも、以下の場合は有償修理となります。

1. 本保証書の提示を怠らない場合。
2. 本保証書の所定事項の記入、あるいは字句が書き換えられた場合。
3. お買い上げ後の輸送、移動時の落下や衝撃等、お取り扱いが適当でないために生じた故障、損傷の場合。
4. 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、または異常電圧等による故障、損傷の場合。
5. 接続されている他の機器に起因して、本製品に故障、損傷が生じた場合。
6. 弊社および弊社が指定するサービス機関以外で、修理、調整、改良された場合。
7. マニュアル、文書、説明ファイルに記載の使用法、およびご注意に反するお取り扱いによって生じた故障、損傷の場合。

■免責事項

本製品の故障または使用によって生じた、お客様の保存データの消失、破損等について、保証するものではありません。直接および間接の損害について、弊社は一切の責任を負いません。

保証書	製品名 LAT-FMiUO1シリーズ	★シリアル No. (製品本体に記載)	保証期間 ご購入日から 1年間
	★お客様ご記入欄		☆ご販売店様
	フリガナ お名前	ご購入日 ご住所・店名・TEL・ご担当者名	
	ご住所 〒 TEL ()		

充電用USBポート搭載 FMトランスミッター 取扱説明書
(LAT-FMiUO1シリーズ用)2009年10月 第2版

©2009 LOGITEC CORPORATION All rights reserved.